

# Squirt Bio Bike Konzentrat



## ANWENDUNG

### ENTFETTER :

Um eine schmutzige Kette von altem Öl, trockenen Schmiermittel oder neuem Kettenfett zu reinigen, legen Sie es 30 Minuten in unverdünntes **Squirt Fahrradreiniger Konzentrat**. Verwende eine feste Bürste um die Reinigung zu beschleunigen, danach mit Wasser abspülen. Oder : **Squirt Fahrradreiniger Konzentrat** unverdünnt auf die Kette sprühen während sie die Kurbel nach hinten drehen. Mindestens 5 Minuten einwirken lassen. Mit einer festen Bürste reinigen, danach mit Wasser abspülen. Achten Sie darauf, nicht in Tretlager und Naben zu entfetten.

HINWEIS Bereits mit **Squirt Kettenwachs** behandelte Kette nicht mehr entfetten! Gelegentliches abbürsten mit einer trockenen Bürste genügt. Eine gut gewachste Kette weist Schmutz, Schlamm und Wasser ab, reduziert Reibung und die Gefahr von Kettenklemmern.

### FAHRRADREINIGER :

Im Verhältnis 1:25 verdünnen. Aufsprühen und einwirken lassen. Bei stärkeren Verschmutzungen längere Einwirkzeit beachten, dann mit weicher Bürste abbürsten.